

FixBale
500



**Presse à
chambre fixe**



My way of Farming!

Nouvelle génération *de presse à chambre fixe*

Système de liage. PowerBind injection directe de filet pour un liage rapide et très fiable. La hauteur de chargement est également très basse pour un maximum de confort et un gain de temps.

Chaîne cinématique robuste avec boîtier d'entraînement intégré, roulements à deux rangées de rouleaux sur les points de charge principaux et entraînements à chaîne 1½" pour une fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles.

Réglage hydraulique de la densité de par le boîtier de commande, entièrement réglable depuis la cabine du tracteur.



Nouveau pick-up extra-large de 2,3 m à profil bas équipé de deux cames et de cinq barres porte-dents, chaque barre étant soutenue par quatre paliers.

Drop Floor un système unique de trappe de débouillage. Dégagement supérieur des blocages depuis la cabine du tracteur.

Système de coupe SuperCut 15 pour une capacité d'alimentation élevée et une coupe précise pour une qualité d'ensilage optimale.



Pick-up extra-large 2,30m



Rotor d'alimentation 15 % plus grand avec système de coupe SuperCut à 15 couteaux



Données techniques

Presse à chambre fixe	FixBale 500
Dimensions et poids	
Longueur (m)	4,15
Largeur (m)	2,75
Hauteur (m)	2,30
Poids (kg)	3600
Chambre et pick-up	
Dimension de la chambre (m)	1,23 de large x Ø1,22
Nd de rouleaux	18
Largeur de ramassage (m)	2,30
Nb de rangée de dents	5
Utilisation	
Dispositif de coupe	SuperCut 15
Système de liage	liage PowerBind

Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexacitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base de toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d'un pays à l'autre. Merci de consulter votre distributeur local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d'ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour éviter les risques d'accidents, les dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l'entretien, merci de contacter un technicien. © Kverneland Group Ravenna Srl



vicon.eu



My way of Farming!